

PSC.2

Contrôle local

Il permet à l'utilisateur de commander la vanne à l'aide de boutons-poussoirs et donne accès au paramétrage des actionneurs linéaires et quart de tour intelligents PS-AMS. En outre, la position de la vanne et l'état de l'actionneur sont affichés sur un écran éclairé. L'utilisation d'un cadenas permet d'éviter toute utilisation non autorisée.

Pour les actionneurs linéaires intelligents PS-AMS PSL jusqu'à 14 kN, l'interface est installée à la place du couvercle de la boîte à bornes. Pour les actionneurs quart de tour intelligents PS-AMS PSQ et les actionneurs linéaires intelligents PSL320-325AMS, l'interface est montée sur une boîte à bornes externe.



- Commande de la vanne par boutons-poussoirs
- Indication de la position de la vanne
- Adaptation facile à la vanne et aux signaux de commande
- Lecture des valeurs de diagnostic
- Paramétrage

The AMS actuator concept

Il est disponible pour les actionneurs linéaires jusqu'à 25 kN et les actionneurs quart de tour jusqu'à 3000 Nm. Le système est mûr et éprouvé, robuste et totalement exempt de maintenance.

